



Fysisk skimmelprofylakse

1. KefaClean

Rengøring af flader der skal påføres KefaRid.
Leveres i 1 – 5 - 12 liters emballager.

Blandes med vand i forholdet 1 del KefaWash til 2 dele vand.
Materialeforbrug pr. arbejds gang ca. 150 ml blanding/m² pr. arbejds gang.

Der skal altid være rengjort med KefaClean - blandingen inden KefaRid dæklaget påføres.

Påfør KefaClean med dispenser eller børste.
Virketid 20 – 30 minutter afhængigt af grunden.
Skur med stiv børste og vask ned med lunkent vand.
Gentag hvis fladen ikke er helt ren.

Den tørre rengjorte flade er nu klar til påføring af KefaRid slut dæklag.

Rengøring af tilsmudsede KefaRid flader med KefaClean blandingen, som ovenfor.

Industriel rengøring med lavtryk max. 30 bar – lanseafstand 50 cm.

SIKKERHEDSELEMENTER

Sikkerhedskode leveret 0-4 (1993)

Brugsblanding 0-1 (1993)

Ved risiko for stænk og spild, anvend handsker (nitril engangshandske) og beskyt øjnene med en arbejdsbrille.

Ved påføring med airless malersprøjte anlægges luftforsynet helmaske.

Ved øjenkontakt skyl med rigeligt vand. Ved fortsat gene søg læge. Medbring etiket og KefaClean sikkerhedsdatablad, der kan downloades fra: www.kefa.dk - download

Materialerester og emballage bortskaffes via kommunal genbrugsplads.

Tørre materiale rester bortskaffes som byggeaffald.

2. KefaRid

Mikroporøst fugttransporterende og isolerende dæklag.
Leveres klar til brug i 5 og 20 kg emballager. Omrøres grundigt med piskeris 300-600 O/M.
Påføres med rulle. Vi anbefaler Spekter Pro Micro-mester el.lign. Rengøring med vand.

Leveres i farven hvid RAL 9016 glans 1. Kan tones i lyse nuancer med vanddispergerende tonefarve (max 8%).

KefaRid transporterer fugt fra murværket, derfor er det vigtigt og en forudsætning for funktionsgarantien, at der etableres passende fugtstyret udluftning for at sikre det nødvendige luftskifte. I belastede perioder op til 2 x rumvolumen/time.

Materialeforbrug minimum:

Etage 800 gram/m² – kælder og vådrum 1000 gram/m².
Svarende til 3-4 gange rulning med mellemliggende tørretid på 2-4 timer. Gennemtør efter 12 timer ved 20 °C.

I særlige tilfælde, koldt vands ledninger og stærkt belastede flader, anvendes op til 1.500 gram/m².

SIKKERHEDSELEMENTER

Sikkerhedskode leveret 00-1 (1993).

Brugsblanding 00-1 (1993)

Ved risiko for stænk og spild, anvend handsker (nitril engangshandske) og beskyt øjnene med en arbejdsbrille.

Ved påføring med airless malersprøjte anlægges luftforsynet helmaske.

Ved øjenkontakt skyl med rigeligt vand. Ved fortsat gene søg læge. Medbring etiket og KefaRid sikkerhedsdatablad, der kan downloades fra www.kefa.dk - download

Materialerester og emballage bortskaffes via kommunal genbrugsplads.

Tørre materiale rester bortskaffes som byggeaffald.

